

Dessa inställningar gäller version 3 med två stycken DIP-switchar.

På DIP-switchen markeras en nolla då man för piggen mot 'ON'.

Val av mode görs med PIN 2,3,4 på 4-DIPswitchen:

Val av mode:	PIN:	Ratio	Anm:
	234	ut:in	
	000	1:1	
	001	1:2	
	010	1:10	
	011	1:50	
	100	1:100	
	101	1:200	
	110	1:1	***
	111	1:1	***

Val av pulslängd görs på pin 1,2 på 3-DIPswitchen:

TIDMODE:	PIN:	TID:
	12	millisek
	00	0
	01	1
	10	2
	11	100

Exempel:

Man vill skicka femtio pulser in och få ut en (Ratio 1:50).

På 4-DIPswitchen:

PIN1: spelar ingen roll.

PIN2: 0

PIN3: 1

PIN4: 1

Man vill ha en pulslängd på 2ms.

På 3-DIPswitchen:

PIN1: 1

PIN2: 0

PIN3: spelar ingen roll.

Kontakt:

EMail: bjorn@johanneson.se

Med reservation för eventuella skriv och/eller tryckfel.